

BEVEZETÉS

Sok köszönet, hogy V-TAC LED választott és vásárolt. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

FIGYELEM

- KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!

BEVEZETÉS:

- A rovargyilkos vonzza a repülő rovarokat (legyek, lepkék, szúnyogok és egyéb kártevők) az ultraibolya fény segítségével, és az elektromosan töltött, nagyfeszültségű fémrácsok segítségével elektromosan megsemmisíti azokat. A rovarlő lámpát nagy hatékonysággal és biztonsággal tervezték, eltömődése nélkül elpusztító rács nem rozsdásodik, nem reped és nem elhalványul.
- Az UV (ultraibolya sugarak) fénycső teljesen ártalmatlan az emberekre és a háziállatokra.
- A külső háló megvédi a felhasználót a nagyfeszültségű rács megérintésétől.
- A berendezésben semmilyen vegyi anyagot nem használnak füst, szag, spray, rendetlenség és szennyeződés nélkül. Ideális beltéri használatra (rezidenciák, gyárak, éttermek, hentes raktárak, kórházak, stb.)
- A legjobb teljesítmény érdekében kapcsolja ki az összes többi fényforrást a helyiségben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK:

- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze a helyi feszültséget. Csatlakoztassa a készüléket normál bemeneti feszültség alatt, és kapcsolja be a kapcsolót az BE oldalra a készülék indításához. A készülék kikapcsolásához fordítsa a kapcsolót KI állásba, és húzza ki a csatlakozót a tápegység megszakításához. NE szándékozzon megérinteni a belső magas feszültségű hálózatokat, amikor az eszköz be van kapcsolva az áramütés veszélye miatt. Soha ne helyezzen fémtárgyakat a rácsokba, amíg a készülék be/ki van kapcsolva.
- A javítást a gyártónak vagy képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Soha ne távolítsa el a készülék rögzített részeit az elektromos sokk elkerülése érdekében a belső beállítások elvégzéséhez. Ha a tápkábel, a lámpa, az önindítók vagy a készülék más része megsérül, akkor a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak szervize vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek ki kell cserélni.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Használjon megfelelő kefé a nagyfeszültségű fém tisztításához, és hetente dobja el a gyűjtőtálcaiban felhalmozódott rovarokat. A gép tisztítása és javítása során feltétlenül kapcsolja ki a tápellátást.
- Ellenőrizze, hogy a helyi feszültség és frekvencia megfelelő-e a készülékhez. A sérülések és a veszély elkerülése érdekében gondoskodjon a földelésről.
- Ezt a készüléket nem szabad használni csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha felügyeletet gyakorolnak vagy utasításokat adnak a készülék használatáért és biztonságáért felelős személyek.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, valamint csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt vannak vagy utasításokat kapnak a készülék biztonságos használatához, és megértik a készüléket, az érintett veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül. A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Nem alkalmas pajtákban, istállókban és hasonló helyekben történő alkalmazásra. A készüléket nem szabad használni olyan helyeken, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes por létezik. Csak tegye a készüléket olyan helyre, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. (2,0 m felett)
- Ne érintse meg a nagyfeszültségű rácsot ujjaiával vagy fémmel.
- NEM VÍZÁLLÓ, nem mosható vízzel, nem szabad esőbe helyezni. Nem alkalmas garázsokban, istállókban és hasonló környezetben történő alkalmazásra. Hetente kétszer kefével tisztítható a magas feszültségű rács.
- Nem használható gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes helyekben és hasonló környezetben.

FIGYELEM: A készülék lámpái nem cserélhetők. Ha a lámpák nem működnek, selejtezze le a készüléket

Nagyfeszültség 2200 ~ 2500 V. Soha ne érintse meg a nagyfeszültségű rácsot, amikor a készülék működik. A készüléket gyermekektől távol kell tartani.