

Használati Útmutató



Köszönjük, hogy a Bábolna-Bio KFT által forgalmazott terméket választotta!
Kérjük figyelmesen olvassa el a Gél kinyomópisztoly használati útmutatóját!

Mérlegelje a kijuttatásra kerülő gél mennyiségét a költségek csökkentése és a környezet védelme érdekében!

A Bait Gun TGA 02 egy olyan adagolópisztoly, amelyet kifejezetten rovarirtó gélek kijuttatására és adagolására fejlesztettek ki, nagyon könnyed használatra és pontos alkalmazásra.

Könnyen kezelhető. A TGA 02 mennyiség szabályozó csavarral rendelkezik, amely lehetővé teszi a gél pontos mennyiségének adagolását, tehát a ravasz minden egyes megnyomása lehetővé teszi a szakember számára, hogy minden alkalommal csak a megfelelő mennyiségű dózist alkalmazza.



Összeszerelés:



- Nyomja meg a fecskendő dugattyúródját a fecskendő belsejébe 1 ~ 1,5 cm-re



- Helyezze be a dugattyúfejet ferdén a fecskendőbe és tolja előre, amíg a dugattyúfej el nem éri a fecskendő alját



- A fecskendő peremes részét húzza a pisztolyhoz és 90 fok-ot elcsavarva rögzítse



- Távolítsa el a fecskendő védőkupakját és húzza meg a ravaszt.
- Ellenőrizze a gél mennyiségét, és szükség esetén állítson a mennyiség szabályozó csavaron az alábbiak szerint



Szétszerelés:

-Fordított sorrendben végezze, mint az összeszerelést.

Állítsa be a mennyiség szabályozó csavar segítségével a kijuttatásra kerülő gél adagot:



- **Bal oldal (L jelöléssel):** Ha alacsony a rovarfertőzöttség található
- **Középső (középen):** Ha közepes méretű rovarfertőzöttség található
- **Jobb oldal (H jelöléssel):** Ha erős rovarfertőzöttség található.